

GRAINFATHER

CHEERS, NICE
😊 TO MEET YOU



SPARGE WATER HEATER 25L

INSTRUKSJONER

TAKK FOR AT DU VALGTE THE GRAINFATHER SPARGE WATER HEATER 25L

Bli kjent med utstyret ditt ved å følge disse raske og enkle trinnene.
Vi anbefaler å lese følgende sikkerhetsinformasjon før bruk.

SIKKERHETS INFORMASJON

1. Les alle instruksjonene nøye.
2. Før bruk, sjekk merkelappen og sørg for at spenningen passer til uttaksspenningen.
3. Jord på støpselet skal kobles til jord på strømforsyningen.
4. Ikke bruk produktet hvis ledningen eller støpselet er skadet. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentant, eller en kvalifisert person for å unngå fare.
5. Slå av enheten med strømbryteren og strømuttaket før du trekker ut støpselet.
6. Ikke flytt produktet mens det er i bruk eller inneholder væske.
7. Ta tak i pluggen når du fjerner den. Ikke trekk i ledningen.
8. Ikke la strømledningen henge over kanten av et bord eller en benk.
9. Hold strømledningen og støpselet unna vann.
10. Ikke bruk dette produktet med en skjøteledning eller et støpsel med flere stikkontakter, da det kan oppstå overbelastning.
11. Ikke bruk enheten uten vann.
12. Ikke overfyll enheten da kokende vann kan renne over.
13. Ikke plasser i nærheten av en gasskomfyr, elektrisk brenner, oppvarmet ovn eller andre brannkilder.
14. Trekk ut strømledningen fra stikkontakten og la støpselet avkjøles før rengjøring.
15. Slå av enheten og trekk ut strømledningen etter bruk.
16. Ikke bruk dette apparatet utendørs.
17. Apparatet skal kun installeres på steder hvor det kan overvåkes av erfarent personell.
18. La aldri enheten være uten tilsyn mens den er i drift.
19. Ikke ta av lokket mens det koker.
20. Plasser lokket slik at damp ledes bort fra håndtaket.
21. Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
22. Ikke bruk høytrykksspyler ved rengjøring. Produktet må ikke senkes i vann eller væske.

NOTE: I tillegg til sikkerhetstiltakene som er oppført, anbefaler vi ikke bruk av dette produktet av barn. Hvis du ikke følger sikkerhetsinformasjonen, kan det føre til alvorlige skader og kan gjøre garantien ugyldig.

HVORDAN BRUKE

1. Fjern lokket og fyll skyllevannsvvarmeren med vann fra springen. Ikke fyll forbi "max"-nivåindikatoren som finnes på innsiden av enheten.
2. Sett på lokket og koble enheten til en stikkontakt.
3. Trykk på 'on'-bryteren. Varmeindikatoren vil lyse og vannet begynner å varmes opp.
4. Still inn ønsket temperatur på termostatbryteren. Når temperaturen er nådd, vil "keep warm"-lampen automatisk slå seg på, og vannet vil holdes på den spesifikke temperaturen til det kreves.

MERK: Termostaten har en hysteresis på 5°C (10°F), så det er viktig å ha et termometer for å sjekke temperaturen og sikre at vannet er 75°C (167°F).

5. Bruk kranen til å tappe vannet.
6. Pass alltid på at det er ca. 3 kopper vann igjen i apparatet mens det er slått på for å unngå at det overopphetes.

MERK: Denne enheten har en termisk bryter for å forhindre tørrkoking. Hvis elementet overopphetes, vil termostaten automatisk slå av maskinen. Hvis du opplever overoppheting, vennligst vent noen minutter til apparatet har kjølt seg ned og tilbakestillt temperaturen.

RÅD FOR RENGJØRING & OPPBEVARING

- Koble alltid apparatet fra strømkilden før rengjøring.
- Før bruk, skyl med rent vann for å fjerne støv og papprester.
- Etter bruk bør apparatet rengjøres umiddelbart. Hvis det dukker opp rester av vørter og malt på overflatene, ikke la disse tørke ut da dette vil komplisere rengjøringsprosessen betydelig.
- Alle komponenter i rustfritt stål kan rengjøres med et konvensjonelt, uparfymert vaskemiddel. Slipemidler og svamper/børster kan forårsake riper og er ikke egnet for bruk. Ideelt sett bør du bruke en oppvaskbørste til å rengjøre bunnen av enheten.
- Rengjør ventilen og alle komponenter.
- Etter rengjøring, la produktet lufttørke eller bruk ethåndkle.
- Ikke oppbevar på et fuktig sted da dette kan forårsake skade på produktet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

VOLUM:	25L (6.6 US Gal) MERK: Målt fra bunnen av enheten
DØDROM:	1.9L (0.5 US Gal)
VOLT:	UK/EU/NZ/AU: 220-240V~, US: 110-120V~
EFFEKT:	UK/EU: 2600W, NZ/AU: 2250W, US: 1500W
FREKVENS:	UK/EU/NZ/AU: 50-60Hz, US: 60Hz



Oversiktlig vannstandsindikator innvendig

Kuleventil tappekran

Termostat

Indikatorlampe for holde varm og oppvarming

VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK

LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER

FORSIKTIG – Fare for brann og elektrisk sjokk.
– Må ikke senkes i vann.

LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG REFERANSE

KUN FOR KOMMERSIELL OG INNENDØRS BRUK



ADVARSEL
WARNING

FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES.
RISK OF ELECTRIC SHOCK . DO NOT OPEN.



RESSURSER: For mer informasjon, besøk oss på: help.grainfather.com

KOM I KONTAKT ONLINE: help.grainfather.com/hc/en-us/requests/new

